

Oficina de IoT

Hardware Livre USP





Definição

ESP8266 - NodeMCU






ESP-12E DEVELOPMENT BOARD PINOUT

CONTROL

→ PWM

- A Typ. pin current 6mA (Max. 12mA)
- A For sleep mode, connect GPIO16 and EXT_RSTB. On wakeup, GPIO16 will output LOW for system reset.
- A On boot/reset/wakeup, keep GPIO15 LOW and GPIO2 HIGH.





NodeMCU








Seleção do modelo de NodeMCU




Geração	Versão	Nome comum
1 ^a	0.9	V1
2 ^a	1.0	V2
2ª	1.0	V3



Estrutura IoT








Funciona bem?

Estrutura IoT







Motivos dessa Estrutura



Network Address Translation







https://github.com/rogeriomfneto/Workshop-iot

Dweet



- Twiter das coisas
- Super simples e fácil de usar (tudo que pode acessar uma página é uma coisa)
- https://dweet.io/see



Experimente do seu computador:

https://dweet.io/dweet/for/my-thing-name?hello=world&foo=bar

CHAT



```
Bem vindo ::ffff:143.107.45.1:56594
```

::ffff:143.107.45.1:56594 entrou no chat.

::ffff:143.107.45.1:56594> Eu estou sozinho aqui?

::ffff:143.107.45.1:58224 entrou no chat.

::ffff:143.107.45.1:58224> Ping...

::ffff:143.107.45.1:56594> Oi!

::ffff:143.107.45.1:58224> Estamos conversando!

Bem vindo ::ffff:143.107.45.1:58224

::ffff:143.107.45.1:58224 entrou no chat.

::ffff:143.107.45.1:58224> Ping...

::ffff:143.107.45.1:56594> Oi!


::ffff:143.107.45.1:58224> Estamos conversando!

::ffff:143.107.45.1:56594 saiu do chat.

Broadcast



O servidor receberá um dado e enviará para todo mundo. Inclusive para a pessoa que enviou o dado. Ele vai concatenar o endereço de quem enviou.



Montando Nosso Servidor



O servidor necessita saber todo mundo que está conectado à ele.

var clients = [socket1, socket2, socket3, socket4, socket5, ...];

Um socket é um objeto com informações da conexão.

Broadcast



```
function broadcast(message, sender) {
    clients.forEach(function (client) {
        client.write(message);
    });
}
```

Divisão dos dados





Enviou 1 pacote: "Como vai sua vida?\n"

Recebeu 2 pacotes: "Como "
"vai sua vida?\n"

Solução: adicionamos um buffer até receber um '\n'

Divisão dos dados



```
socket.on('data', function (data) {
   buffer = buffer + data;
   while (buffer.indexOf('\n') != -1) {
      var str = buffer.substr(0, buffer.indexOf('\n')+1);
      buffer = buffer.substr(buffer.indexOf('\n')+1);
      broadcast(socket.name + "> " + str, socket);
   }
});
```



Vamos ver o código e ver funcionando?

Desafio



Cada um de vocês recebeu uma letra maiúscula X junto com o kit.

Se alguém escrever no chat *ligar X* ou *desligar X*, um led deve acender ou apagar de acordo com sua letra.

Dica: acumule os dados em um buffer (como é C++ existe Strings e ela aceita concatenação com soma) e procure o que você quer usando string.indexOf(val).



Perguntas?

hardwarelivreusp.org